

INSTRUKCJA OBSŁUGI – SMARTWATCH Q12 DLA DZIECI

1. Odkręć klapkę za pomocą śrubokrętu dołączonego do zakupionego zestawu, znajdującą się po lewej stronie zegarka lub podnieść klapkę z tyłu zegarka – sposób montowania uzależniony jest od modelu zegarka. **Przed włożeniem karty zegarek musi być wyłączony.**

**Poniższy przykład dotyczy modelu ze śrubokrętem.
Kartę włóż chipem do góry, wycięciem z prawej strony**



Poniższy przykład dotyczy modelu z klapką z tyłu. Kartę włóż chipem do dołu.




2. Karta SIM musi być aktywna, doładowana oraz posiadać wykupiony i aktywny pakiet internetu. Ponadto nie może posiadać blokad rodzicielskich oraz kodu pin.
3. Po poprawnym włożeniu karty SIM, uruchom zegarek. Po kilku sekundach na wyświetlaczu w lewym górnym rogu pojawią się kreski zasięgu oraz ikona oznaczająca dostęp do pakietu danych (internetu).



4. Pobierz aplikację w Sklep Play lub App Store. Nazwa aplikacji:
DOWEAR
5. Po pobraniu, uruchom aplikację.
6. Podczas instalacji aplikacji należy wyrazić wszystkie zgody oraz włączyć w telefonie lokalizację.
7. Następnie wejdź w aplikację i się zarejestruj.
8. W menu zegarka wybierz „CID”



9. Zeskanuj telefonem z poziomu aplikacji kod QR dostępny w zegarku – KOD CID




Wpisz nazwę urządzenia, numer telefonu, który znajdują się w zegarku oraz wybierz kraj

10. NASTĘPNIE PRZEJDŹ DALEJ.



Naciskając na „Relacje” pojawi się do wyboru administrator zegarka.

11. Po prawidłowym połączeniu zegarka z aplikacją, ukaże się menu główne aplikacji. W ikonie „administracja” możesz dopasować wybrane funkcje pod swoje preferencje.



GOTOWE 😊 MIŁEGO UŻYTKOWANIA!